

FDV-Dokumentasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold

Kvalitetsikringssystem

Dokumentasjon egenkontroll: DE01/1

Leverandør: Atlas Industri AS

Foretaksregisteret: 935 399 025

Adresse: Kallerudsvingen 15, 2816 Gjøvik

Telefon: 61 24 70 50

E-post: atlas@atlasindustri.no

Nettside: www.atlasindustri.no

FDV-Brukerhåndbok for innstikksikker ventilasjonsrist

Teknisk beskrivelse av produktet:

Se vedlagt arbeidsordre for teknisk beskrivelse av produktet.

Forvaltning/Bruk og vedlikehold:

Levering

- Produkter leveres pakket på pall, og er ikke beregnet for utendørs lagring. Må snarest plasseres tørt.
- Ved skade på mottatte varer må det registreres reklamasjon hos Atlas Industri AS. Reklamasjoner må registreres på forhånd før retur av varer.

Montering

- Se monteringsinstruks som er vedlagt sendingen, eller ta kontakt med Atlas Industri AS for veiledning.
- Produkter som leveres ubehandlet eller grunnet anbefales overflatebehandlet før montering.

Forvaltning/bruk

- **Rutinemessig kontroll:** Påse at risten kan lukkes/åpnes uten vanskeligheter, og at hengsler er festet.
- **Periodisk vedlikehold:** Hengslene på døren er smurt fra fabrikk. Ved normal bruk vil dette holde i dørens levetid. Ekstra smøring foregår via smørenipler i overkant av hengslene.
- **Utbedring enkle reparasjoner:** Hvis låsekasse, dørlukker eller annet utstyr på døren ikke fungerer må disse demonteres og erstattes av nye fra leverandør.
- **Reparasjoner og modifikasjoner:** Ved problemer med rister, hengsler eller ramme, ta kontakt med produsent.
- **Reservedeler:** Se arbeidsordre for teknisk oppbygging av døren.

Driftsinstruks

- **Driftsforstyrrelse:** Ikke aktuelt
- **Faremomenter og beskyttende tiltak:** Ikke aktuelt
- **Kvalifikasjonskrav for operatørpersonell:** Ikke aktuelt