

FDV-Dokumentasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold

Kvalitetsikringssystem

Dokumentasjon egenkontroll: DE01/1

Brannteknisk klassifisert. Lisens nr: 371

Leverandør: Atlas Industri AS

Foretaksregisteret: 935 399 025

Adresse: Kallerudsvingen 15, 2816 Gjøvik

Telefon: 61 24 70 50

E-post: atlas@atlasindustri.no

Nettside: www.atlasindustri.no

**FDV-Brukerhåndbok for ståldør brannklassifisert etter
NS3919 – Klasse A60S og A30S
EN1634 -1 - Klasse EI60 og EI 30**

ATLAS INDUSTRI

Teknisk beskrivelse av produktet:

Se vedlagt arbeidsordre for teknisk beskrivelse av produktet.

Forvaltning/Bruk og vedlikehold:

Levering

- Produkter leveres pakket på pall, og er ikke beregnet for utendørs lagring. Må snarest plasseres tørt.
- Ved skade på mottatte varer må det registreres reklamasjon hos Atlas Industri AS. Reklamasjoner må registreres på forhånd før retur av varer.

Montering

- Se monteringsinstruks som er vedlagt sendingen, eller ta kontakt med Atlas Industri AS for veiledning.
- Produkter som leveres ubehandlet eller grunnet anbefales overflatebehandlet før montering.

Forvaltning/bruk

- **Rutinemessig kontroll:** Påse at døren kan lukkes/åpnes uten vanskeligheter, og at hengsler og låsekasse er festet.
- **Periodisk vedlikehold:** Hengslene på døren er smurt fra fabrikk. Ved normal bruk vil dette holde i dørens levetid.
- **Utbedring enkle reparasjoner:** Hvis låsekasse, dørlukker eller annet utstyr på døren ikke fungerer må disse demonteres og erstattes av nye fra leverandør.
- **Større reparasjoner og modifikasjoner:** Ved større problemer med dørblader, hengsler eller ramme, ta kontakt med produsent.
- **Reservedeler:** Se arbeidsordre for teknisk oppbygging av døren.

Driftsinstruks

- **Driftsforstyrrelse:** Ikke aktuelt
- **Faremomenter og beskyttende tiltak:** Ikke aktuelt
- **Kvalifikasjonskrav for operatørpersonell:** Ikke aktuelt